


# Hoe moet u met schadestromen werken?

## Dossier - Hoe moet u met schadestromen werken?

De carrosserie van vandaag wordt geconfronteerd met de opkomst van nieuwe herstelmethodes. Niet alleen hebben ze technische implicaties, er zijn ook gevolgen voor timing, human resources en planning. Om de integratie van deze verschillende werkwijzen (meerder instructies, enkele instructie, one day repair, ...) en opvolging ervan te integreren in PlanManager is er extra functionaliteit voorzien.

Als men naar Dossier -> een dossier gaat dan kiest men "Schade" en vervolgens "Schadedetails". Dan komt men op onderstaand scherm met de schadedetails.

Hier kiest men om welk type schade het gaat, kan men het aangrijppunt kiezen, de beschadigde zones aanduiden, de stootrichting aanduiden, of er een totaal verlies is, wat de verwachte aansprakelijkheid is en of er al dan niet een expert is gewenst.



## Schadedetails



### Schadestroom type

Carrosserie

Hagelcenter

Mechaniek

Smart Repair

x

### Aangrijppunt

Kies het eerste aangrijppunt



### Stootrichting



### Beschadigde zones



☐ Bodem

☐ Dak

### Bestuurbaar

Ja

Nee

### Totaal verlies

Nee

Ja

Verwacht

### Aansprakelijkheid

0%

50%

100%

### Schadeoorzaak

Selecteer de schadeoorzaak



### Verzoek expert

☐ Nee

☐ Ja

Keuzes van de aangrijppunten:

Aangrijppunt

Kies het eerste aangrijppunt ▼

Kies het eerste aangrijppunt

Voorkant

Rechtsvooraan

Rechts

Rechtsachteraan

Achteraan

Linksachteraan

Links

Linksvooraan

Indien alles naar wens is ingevuld klikt men op "Bewaren".

Als men vervolgens in het dossier een afspraakdatum invult, zal deze tevoorschijn komen in Planning -> Schadestroom

Per Personeelslid Per Dossier Werkplaats **Schadestroom**

Weekplanning van 24-06-2019 tot 30-06-2019

Bodyshop A 27-06-2019 Selecteer een schadestroom type ▼

Vorige week Volgende week

	Ma 24/06/2019	Di 25/06/2019	Wo 26/06/2019	Do 27/06/2019	Vr 28/06/2019
1	Vrij (5/5)	Vrij (5/5)	Vrij (5/5)	Vrij (5/5)	Vrij (5/5)
2	Vrij (3/3)	Vrij (3/3)	Vrij (3/3)	Vrij (3/3)	Vrij (3/3)
3	Vrij (3/3)	Vrij (3/3)	Vrij (2/2)	Vrij (1/1)	Vrij (1/1)
4	09:00  LAGUNA FMQ274 #10114 VWV GEWENST ASAM	Vrij (3/3)	Vrij (3/3)	Vrij (3/3)	Vrij (3/3)
5	Vrij (2/3)	Vrij (ongelimiteerd)	Vrij (ongelimiteerd)	Vrij (ongelimiteerd)	Vrij (ongelimiteerd)
6	Vrij (ongelimiteerd)		08:00  S20D 1CRB189 #10117 1RUS546 HANDELSMAAT...		
7	08:00  SANTA FE 1ERP504 #10119 1FMC874 NOPPE ERIC				

Daar kan men de kalender filteren op locatie (1), datum (2) en het schadestroomtype (3):

selecteer een locatie

1.

27-06-2019

2.

Selecteer een schadestroom type

3.

Zoals eerder gezegd zijn er standaard 3 types van schadestromen meegeleverd in PlanManager, maar u kan er zelf bijmaken, aanpassen of verwijderen.

Hiervoor gaat u naar Systeem (1) -> Lijsten (2) -> Schadestroom type

Vervolgens klikt u op "Nieuw" envult u de gewenste naam in. Er kan een bijhorende kleur voor dat type schade geselecteerd worden (4)

Indien alles naar wens is klikt u op bewaren (5). Indien u opnieuw wilt beginnen dan klikt u op "Nieuw" en de velden worden gewist.

The screenshot shows the PlanManager interface. On the left is a dark sidebar with a 'PlanManager' header and a menu with items: COMMUNICATIE, HELP, ATR, DOSSIER, PLANNING, RAPPORT, BEHEER, and SYSTEEM. The 'SYSTEEM' item is circled with a red '1.'. The main area has a top navigation bar with 'Algemene instellingen', 'Eigen instellingen', and 'Lijste'. The 'Lijste' item is circled with a red '2.'. Below this is a 'Bewerk Schadestroom Type' form with fields for 'Naam' and 'Kleur'. The 'Kleur' field has a color picker icon circled with a red '4.'. At the bottom of the form are 'Bewaren' and 'Verwijderen' buttons. The 'Bewaren' button is circled with a red '5.'. On the right side of the main area, there is a 'Nieuw' button circled with a red '3.' and a table with 'Edit' and 'Edit' buttons, each with a color square next to it.

Men kan ook instellen hoeveel herstellingen er maximaal gedaan kunnen worden. Er kunnen per dag bijvoorbeeld veel meer smartrepairs gedaan worden dan herstellingen die een hele dag in beslag nemen.

Om dit in te stellen gaat men naar Systeem -> Lijsten -> Schadestroom type

U klikt op het sleutelsymbool voor het gewenste schadestroomtype.

Daar krijgt u onderstaande veld te zien:

**Bewerk Schadestroom Type**

Naam: Smartrepair

Kleur: [Color Selection]

Max. herstellingen/dag

	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo
APS	5	5	5	5	5	0	0
Bodyshop A	5	5	5	5	5	0	0
Bodyshop B	2	2	2	2	2	0	0

1. (Bewerk buttons) 2. (Table of maximum repairs per day)

Lijst (1) geeft de locatie weer (er kunnen verschillende locaties in uw beheer zijn met verschillende capaciteiten) en in het veld (2) kan u het aantal maximale herstellingen invullen. Indien u deze capaciteiten wil aanpassen, kan u op de knop "Bewerk" klikken.

Unieke FAQ ID: #1872

Auteur: Jean Claude

Laatst bijgewerkt:2019-06-27 11:44